ご利用にあたっての注意事項

「ガウディア」の優れた性能と美しさを末永く維持していただくために、
日常の生活において、以下の内容にご注意ください。

ご入居の１週間はこまめに換気してください。

施工後直後は、使用する接着剤中に極微量の
におい成分が室内に放出されることになります。



衣類・寝具・カーテンなどが、「ガウディア」表面で強くこすれないよう、ご注意ください。

「ガウディア」の凹凸した表面が、
布地を傷める場合があります。



フックやビスを金づちなどで打ち込まないでください。

直接打ち込みますと、割れなど破損の原因になります。
フックやビスの取付けには、下穴を開ける必要があります。具体的な方法は施工業者さまにご相談ください。



付いたら取りにくい汚れがありますので、下記のものは付着しないようご注意ください。

口紅、クレヨン、水性ペン、油性ペン、毛染め液、絵の具、
樹脂のこすれ、泥、墨汁



先端の鋭利なもので ひっかかないでください。

表面が傷ついたり、削れたりします。

セキスイボード株式会社 http://www.sekisui-board.com/

SEKISUI

健康内装材

Gaudia®

～大地から生まれた呼吸する壁～

取扱説明書

ガウディアご使用にあたって

「ガウディア」をご使用するに、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この取扱説明書には注意事項も記載されております。必ずお守りください。
また、不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

「ガウディア」の機能を十分に発揮していただくために

「ガウディア」は、
湿度調節、ニオイ吸着、有害科学物質吸着
の機能を持っています。

「ガウディア」の機能を十分に発揮させるために、
下記についてご配慮をお願いします。





過度の加湿は避けてください。

過度に室内の加湿を行いますと、「ガウディア」の吸放湿の調節機能が発揮されにくくなります。また、加湿器などで直接水蒸気をあてることもおやめください。



化学物質を揮発する可能性のあるものはなるべく身のまわりから減らしてください。

溶剤系接着剤を使った日用品や建材など、さまざまなものから化学物質は揮発されます。揮発量が「ガウディア」の吸収量を超えますと、吸収しきれないが空気中に放散され続け、必要とされる機能が発揮されませんのでご注意ください。

換気も必要です。

「ガウディア」の機能を回復させ、機能を向上させるために、晴れた日や乾燥した日などに、換気することが必要です。



お手入れ要領

日常でのお手入れ

●「ガウディア」のメンテナンスは、乾いた布または固く絞ったきれいな布によるふき取りが基本となります。

●手あかや鉛筆汚れなど、ちょっとした汚れは粘着テープやプラスチック消しゴムで簡単に落とせます。

●ヤニは付きにくい材料ですが、必要に応じて、固く絞ったきれいな布によるからぶきをお願いします。

汚れごとのお手入れ

●コーヒー・お茶・ケチャップ・マヨネーズ・しょうゆ・ソースなど食料品

①付着物が残る場合は、湿らせた綿棒などで付着物で除去します。
②塩素系漂白剤をうすめて綿棒などでたたくよう塗ります。
③1日程度置くと薄くなります。
※汚れが残っていれば①～③を繰り返します。

●歯磨き粉・洗濯用洗剤

①付着物をプラスチックヘラや歯ブラシでできるだけ取ります。
②プラスチック消しゴムで擦り取ります。
③固く絞ったきれいなぞうきんや水で湿らせた綿棒でふきます。
④汚れが取れるまで、②③を繰り返します。

●小便のとびちり

①付着物が乾いてから、塩素系漂白剤をうすめて綿棒に浸して、汚れをたたくように塗ります。
②1日程度置くと薄くなります。
※汚れが残っていれば①②を繰り返します。

●トイレ用洗剤

①付着物が乾いてから、塩素系漂白剤をうすめて綿棒に浸して、汚れをたたくように塗ります。
②1日程度置くと薄くなります。
※汚れが残っていれば①②を繰り返します。

キズの補修

●ちょっとしたキズは、専用のシーリング材や市販のタッチペンを用いて目立たなくすることができます。気になるような大きなキズの場合は、施工業者さまにご相談ください。

●フックやビスなどで一度穴を開けてしまうと、元には戻りません。シーリング材やタッチペンでの補修になりますが、見た目は完全には戻りません。

⚠ 注 意 事 項

●タバコのヤニは、黄色くなるまでこびりつくと取り除くことが難しくなりますので、こまめなお手入れをお願いします。
●ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは、上記の方法では落ちない場合があります。
●汚れの状態によっては十分に取れず、かえって汚れが広がる場合もあります。
●洗剤・漂白剤をご使用の際は、使用上の注意をあらかじめよく読んでからご使用ください。
●汚れやキズがひどくなる場合がありますので、下記の掃除用具は使用しないでください。


汚れたぞうきん

砂消しゴム


キッチン用の固いスポンジ

金たわし